



## HARMONIZER\*

Für einen  
entspannten  
Kiefer

dentaMEDIC  
Gartenstraße 11  
97616 Bad Neustadt/Saale  
Telefon +49 (0) 97 71 - 630 95 0  
Fax +49 (0) 97 71 - 630 95 25  
info@dentamedic.de  
[www.dentamedic.de](http://www.dentamedic.de)

# WAS IST DER HARMONIZER\*?

Der dentaMEDIC-Harmonizer ist ein herausnehmbares funktionstherapeutisches Gerät, das es uns erlaubt, wichtige Informationen bezüglich der Stabilität und Funktion Ihres Bisses zu erlangen und Sie optimal auf Ihre Nachfolgebehandlung vorzubereiten.

Immer wenn Sie kauen oder schlucken, müssen Sie Ihren Kiefer anpassen, um eine Übereinstimmung der Zähne zu erreichen. Ist diese Anpassung nicht ideal für Ihre Kiefergelenke und Kaumusculatur, steigt das Risiko für die Entstehung von Gesichtsschmerzen, Gelenkbeschwerden, Zahnlockerungen und -frakturen.

Der dentaMEDIC Harmonizer beseitigt den Einfluss der Zähne auf Ihr Kausystem, indem er den beeinträchtigenden Biss korrigiert. Damit gelangt der Unterkiefer in eine entspannte und für Sie angenehme Position.

Ist Ihr Unterkiefer vollständig entspannt, zeigen wir Ihnen Behandlungsoptionen auf, mit denen Ihr Biss dauerhaft in dieser neuen und komfortablen Position gehalten werden kann.



# WEITERE FRAGEN BEANTWORTEN WIR GERN:

1

## Wie lange ist der Harmonizer zu tragen?

So oft und so lange wie möglich, damit er seine Wirkung optimal erfüllen kann – außer wenn Sie essen oder Zähne putzen. Die Gesamttragezeit beträgt höchstens einen Monat. Die Dauer hängt davon ab, wie schnell sich das Kausystem entspannen kann. Wichtig ist, dass Sie den dentaMEDIC-Harmonizer bei jedem Termin tragen.

2

## Wie fühlt sich der Harmonizer in meinem Mund an?

Der Harmonizer ist sehr komfortabel konstruiert. Nach ein paar Tagen werden Sie sich an das Sprechen gewöhnt haben. Manche Personen berichten über anfängliche Missempfindungen in der Kaumusculatur, die in den ersten Tagen aus einer Entspannung der Muskeln resultieren können, sich dann aber wieder relativieren.

3

## Wie sehr wird sich mein Biss verändern?

Die Veränderung im Biss ist sehr gering, während die Verbesserung des „Bissempfindens“ nach Anwendung des Harmonizers maximale Ausmaße annehmen kann.

4

## Wenn ich mich nach Beendigung des Tragens des Harmonizers nicht für eine definitive Versorgung entscheide, wird mein Biss dann verändert bleiben?

Nein, Ihr Kausystem wird schon wenige Stunden nach Entfernen des Harmonizers wieder zu seinem ursprünglichen Biss zurückfinden.

5

## Wie pflege ich meinen Harmonizer?

Reinigen Sie den Harmonizer mit Ihrer Zahnbürste und einer kleinen Portion Zahnpasta immer dann, wenn Sie Ihre Zähne putzen. Bewahren Sie ihn in einer Box auf, wenn er nicht getragen wird.